

## MODULE LIGHTSYS+

RISCO



### Module d'extension 8 zones BUS:

Liaison via le BUS de la LightSYS.  
Câblage NC, NO, EOL, DEOL.  
Liaison aux périphériques filaire.  
Compatible avec LightSYS, ProSYS plus.  
Permet l'ajout de zones pour brancher des périphériques d'entrée supplémentaires.

### Module d'extension 4 relais BUS:

Risco module d'extension avec 4 sorties relais (3A).  
Sortie module avec 4 sorties de relais, 4 x contact inverseur, uniquement PCB, consommation minimum 25mA, peut être placé dans un boîtier centrale ou à distance (max. 300m).  
BUS Liaison à la centrale  
BUS Liaison aux périphériques  
Câblage - NC ou NO, maintenu ou pulsé  
Compatible avec LightSYS, ProSYS Plus, ProSYS V5, ProSYS V7  
Permet l'ajout de sorties pour brancher des périphériques supplémentaires.

### Boîtier ABS pour 2 modules d'extension:

A utiliser avec LightSYS, Prosys, ProSYS Plus.  
Supporte 2 petites cartes d'extension, ou une grande.  
Supporte le module COB si déport bus <30m.  
Contact anti-sabotage à l'ouverture et à l'arrachement.  
Guides câbles internes.

Référence	Modele	Unité de vente
39052012700	Boîtier ABS	L'unité
39052012600	Module d'extension 4 relais BUS	L'unité
39052012500	Module d'extension 8 zones BUS	L'unité