

## NETTOIE CHAUSSURE ECO ONE

ECODIS FRANCE



En acier poudré fonctionne sans eau ni électricité  
débarrasse bottes et chaussures de toutes poussières et salissures  
1 brosse de semelle et 2 brosses latérales non-irriguées.

Référence	Unité de vente
3701003003B0	L'unité