BOUTON SUR ROSACE

HOPPE

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur).
Modèle: E50/42K.

Assemblage : bouton fixe, taraudé.
Liaison : adaptateur fileté.
Sous-embase : polyamide.
Fixation : non visible, simple, par vis universelles, système de fixation pour rosaces de bouton.

Référence		Unité de vente
310601203400		L'unité